


Service-Anleitung

Dual 1008 A



Allgemeine Information

Der Stereo - Plattenwechsler Dual 1008 A ist in gleicher Weise für die Wiedergabe von Normal-, Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten geeignet und universell verwendbar als Plattenwechsler, automatischer und manueller Plattenspieler.

Dos Gerät ist für die Tellerdrehzahlen $163/_3$, $331/_3$, 45 und 78 U/min ausgelegt und tastet 17, 25 und 30 cm Schallplatten vollautomatisch ab.

Der Tonarm (mit abnehmbarem Tonabnehmerkopf) ist serienmäßig mit dem Stereo-Kristell-Tonabnehmersystem CDS 620 (Turnover-Type) ausgestattet und zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmersysteme geeignet, deren Befestigungsert dem US-amerikanischen Standard entspricht.

In der Standardausführung ist das Tonabnehmersystem CDS 620 mit den Saphirnadein DN 4 (für Stereo- und Mikrorillen-Schallplatten) und DN 45 (für Normalrillen- Schallplatten) bestückt. Für Nachrüstzwecke sind Abtastnadein mit verschiedenen Spitzenverrundungen in Saphir- und Diamani-Ausführung lieferbar,

Die Bedienung des Gerätes erlolgt über Drucktasten (Start und Stop), wobei die Start-Taste zugleich für Reject (Sofortwechsel) ausgebildet ist. Das Betätigen der Stop-Taste führt zur sofortigen Unterbrechung des Spieles, Rückführung des Tonarmes auf die Stütze und Ausschaltung des Gerätes. Der Abschaltvorgang nach Wiedergabe einer Schallplatte oder der letzten eines Stapels, mit der Rückführung des Tonarmes auf die Stütze, erlolgt selbstfätig.

Der Antriebsmotor ist für Wechselstrom 110/150/220 Volt ausgelegt und kann für die Netzfrequenzen 40, 50 oder 60 Hz eingerichtet werden.

Als Sonderzubehör ist ein Hi-Fi-Plattenteller (Type 13/1008 A) und für das automatische Spielen von 10 Schallplatten mit 17,5 cm Durchmesser und großem Mittelloch die Abwurfsäule AS 6 lieferbar.

GEBRÜDER STEIDINGER . ST. GEORGEN / SCHWARZWALD



Inhalt:

- 1. Allgemeine Information
- 2. Technische Daten
- 3. Funktionsbeschreibung

Antrieb für Plattenteller und Kinematik

Tonarmsteuerung

Tonarmlagerung - Tonarm-Auflagekraft

Schallplattenabwurf

Kurzschließer Abstell- und Wechselvorgang

Endabstellung

Startvorgang Stoppschaltung

Selbsttätige Abtastung der Schallplattendurchmesser

4. Justieranleitung

5. Schmieranweisung

6. Einbauanleitung

7. Fehlersuchtabelle

8. Explosionsdarstellung

9. Ersatzteileliste

10. Schaltbild

2. Technische Daten

Störabstand:

Netzspannung: 110 / 125 Volt - 150 / 160 Volt - 220 / 240 Volt Wechselstrom

Netzfrequenz: 40 - 60 Hz (cps)

Antrieb: 2 Pol-Einphasen-Asynchronmotor

Gleichlaufschwankungen: mit Plattenteller 21 cm Ø max. ± 0,25%

mit Plattenteller 24 cm Ø (Type 13/1008 A) max. ± 0,20%

62 db bei 50 Hz

pegel von 10 cm Schnelle und selective 62 db bei 100 Hz

Messung des Störpegels bei einer 62 db bei 150 Hz

Flankensteilheit von 17 db / Oktave.

Bezogen auf 450 Abtastung, einen Nutz-

Plattenteller-Drehzahlen: 78, 45, 331/3 und 162/3 U/min.

Tonabnehmer: Standardausrüstung Tonabnehmerkoof 0 mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem

CDS 62D / 4 / 45 (Turnover-Type)

Auflagekraft: 5.5 p

Rückstellkraft: horizontal 1,4 p / 60 µ vertikal 2,7 p / 60 μ

Übersprechdämpfung: 20 db hei 1000 Hz

Empfindlichkeit: min. 80 mV/cms-1 bei 1000 Hz

Empfindlichkeitsunterschied

max. 2 db bei 1000 Hz zwischen beiden Kanälen:

Anpassung: 1 Megohm (ohmisch) pro Kanal

Ubertragungsbereich: 20 Hz bis 16 kHz

3,3 kg (ohne Verpackung) Gewicht:

3. Funktionsbeschreibung

Motor

Den Antrieb für den Plattenteller und das Getriebe besorgt ein kräftiger Z-Pol-Asynchronmotor (117) mit in zwei Ebenen gewuchtetem Anker, superfinierten Lagerstellen und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist im Bereich Nennspannung \pm 10% konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz.

Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 40, 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (130).

Antriebsrolle

40 Hz: B-Nr. 31 B - 69 50 Hz: B-Nr. 31 B - 50

60 Hz: B-Nr. 31 B - 63

Für das Abnehmen und Aufsetzen der Antriebsrollen ist ein Spozilal-Werkzeug (Abziehvorrichtung KDW 111) lieferber. Bei der Auswechslung von Antriebsrollen ist streng derauf zu achten, daß die Motorachse keinesfalls verbogen wird, da sonst Rumpelgeräusche auftreten können.

Die Feldspule wird vor dem Vernieten des Stators aufgesetzt. Deshalb ist bei Wicklungsdefekten der komplette Stator (118) auszutauschen.




Abb. 2

125 119 130 111 122 112 112 112

Antrieb für Plattenteller und Kinematik

Die Plattenteller-Drehtzahlen von 16/1₂, 33/1₃, 45 und 78 Umlin werden durch Einschalten des Reibradgetriebes zur Untersetzung der Moto-Drehtzahl erschunder Aufrieb des Plattentellers erfolgt über die Vermittlungsräder (110—1129 und das Teibrad (11

Bel Verschleißerscheinungen im Reibradgetriebe sind die kompletten Räder zu ersetzen, weil bei einem Austausch von losen Gummiringen die Rumpelfreiheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Für den Transport des Gerätes ist am Drehzahlschalter eine Null-Stellung vorgesehen, in der keines der Vermittlungsräder (110—112a) in Eingriff steht.






Abb. 4





Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (19) vorhandenen Steuerkurven, bei einer Drehung um 360° hervorgerufen.

Als Steuerelemente für das Anheben und Absenken fungleren dabei der Haupthebel (12) und der Hebebolzen (103), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel mit dem Segment (20).

Die Aufsetzpunkte des Tonarmes auf die Schallplatte werden durch die drei Stufen des Anschlages (76), die den Schallplattengrößen 17, 25 und 30 cm Ø entsprachen, bestimmt.

Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich durch das Auflaufen der Nase (R 8) des Segmentes (20) an die oben erwähnten Stufen des Anschlages.

Tonarmiagerung

Tonarm-Auflagekraft

Die Lagerung des Tonarmes für seine Bewegungen in vertikaler Richtung zeigt das nebenstehende Bild. Die Einstellung der Tonarm-Auflägekröft erfolgt durch Drehen der Lagerachse (97) und damit durch Spannen oder Lösen der darauf befestigten Schenkelfedar (102). Dabei: wird die Lagerachse (97) mittels des Sperstückes (97) in den Kerben des Lagerwinkels (101) in der gewünschten Stellung gehalten.

Schallplatten-Abwurf

Für das Stapein und Abwerfen der Schaliplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser 7 oder 38 mm die Wechselachse AW 2 oder die Abwurtsäule AS 6 vorresehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch eine Drehung des Kurvenrades (19), dessen Abwurfkurve die Abwurfwippe (5) und den Wechselbolzen (13) steuert.

Der dabei entstehende Hub des Wechselbolzens (13) löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad (19) so angeordnet, daß der Abwurf einer Schälipiatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über der Stütze, also außerhalb des Berelches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm), befindet.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Aul- und Absetzen des Tonarmes ist des Gerät mit einem Kurszchileßer (6, Abb. 3) ausgestatete. Die Steuerung der Scheittedern (5, Abb. 3) für dei Tonamieltungen der beiden Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad (19, Abb. 3). Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschiuß der Tonabnehmerfellungen aufgehoben.

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schaliplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels, werden durch den Mitnehmer (M) des Plattenteilerritzels (PR) und den Abstellhebel (H) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (f) wird durch die Bewegung des robermes beim Abspleivorgeng mit Hilfe der Abstellschiene (42) proportional der Billensteigung an den Minehmer (M) herangelührt. Der exzentrisch belestigte Minehmer drängt den Abstellhebel bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt (Abb. 6a).


Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (H) mit größerem Hub an den Mitnehmer (M) heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird (Abb. 6b).


Das Kurvenrad (19) wird dadurch über die Einfallfeder (F) aus der Null-Stellung und in Eingriff mit dem Ritzel (PR) des Plattenteillers gebracht (Abb. 6c).

Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgeng sind durch die Stellung des Umlenkhebeis (14, Abb. 5) bedingt. Die Steuerung des Umlenkhebeis erfolgt nach Abwurf der letzten Schaliplatte eines Stapels über den Umstellinbei (26, Abb. 5). Zur Einfeltung der Endabstellung wird der Umlenkhebei (14, Abb. 5) vom Umstellinbei (26, Abb. 5) in die entsprechende Stellung (längeres Ende zur Kurvenradmitte) gebracht, so daß der Steuerhotzen (SB Abb. 5) des Heupthebeis (12, Abb. 5) hach Außenkurve (AK Abb. 5) des Kurvenrades (19, Abb. 5) elagel, vom Außender ver (18, Abb. 5) des Kurvenrades (19, Abb. 5) gelagt, die durch ihre vertikale Auslegung des Absenken des Tonarmes und die Stütze haus der Absenken des Tonarmes und die Stütze haus des Absenken des Tonarmes und die Stütze haus des Absenken des Tonarmes und die Stütze haus des Absenken des Tonarmes und die Stütze haus hauf des Stütze haus des Absenken des Tonarmes des Absenken des Absenken des Tonarmes des Absenken des Abs

Abb. 6






Startvorgang

Das Betätigen der Starttaste (75a, Abb. 7, 8) gibt den Starttabels (16a, Abb. 8) fiel, der von seiner Zugleder in Richtung des Kurvenrades (19, Abb. 5) bewegt wird. Dadurch wird der Startbolzen (8, Abb. 9) des Kurvenrades durch die Schräge des Starthebels (16a, Abb. 8) abgedrängt, so daß das Kurvenrad in Eingrifff mit dem Plattentellerritzel kommt. Gleichzeitig betätigt der Starthebel (16a, Abb. 8) über den Einschaltwinkel (61, Abb. 8) den Netzschalter (Federschleter Pos. 18, Abb. 8).

Mit dem Anlaufen des Motors wird der Plattenteller über das Reibradgetriebe und damit auch das Kurvenrad vom Plattentellerritzel angetrieben.

Bei dieser Drehung des Kurvenrades um 360° erfolgt der Abwurf einer Schallplatte, die Abtastung des Schallplatten-Durchmessers und der Aufsetzvorgang des Tonarmes.

76.7



Stoppschaltung

Durch das Drücken der Stop-Taste (75 b, Abb. 7, 8) wird analog der Betätigung der Starttaste über den Starthebel (16a) das Kurvenrad mit dem Plattentellerritzel in Eingriff gebracht und ein Wechselvorgang ausgelöst.

Gleichzeitig wird aber durch den größeren Hub der Stopptolate bzw. des Stopptschlebers (57) der Starthebel (16a) so weit nach unten geklöpt, daß bei der Drehung des Kurvenrades das Steuerteil (51 Abb. 5) des Starthebels in Eingriff mit dem Umlenkhebel (14, Abb. 5) kommt und demit die Funktion Endobstellung auslöst (siehe auch unter Endobstellung).

Selbsttätige Ablastung der Schallplatten-Durchmesser

Zur aufomatischen Abtastung der Schaliplattengrößen (17, 25 und 30 cm 20 dient der Tastarm (15, Abb. 10), der bei Verwendung des Geräties als Plattenwechter dem Schaliplatten-Durchmesser entsprechend abgelenkt wird. Bei Betrieb als automatischer Plattenspieler wird der Tonarm-Aufsetzpunkt durch die Tastrolle (21, Abb. 10) des Tastarmes ermittelt.

Die Steuerung des Tastarmes (15, Abb. 10) für die automatische Abtastung der Schallplatten-Größen von 17, 25 und 30 cm Durchmesser erfolgt durch das Kurvenrad.

Das sich drehende Kurvenrad gibt vor dem Abwurf einer Schaliplatta den Stellhebel (S3, Abb. 9) frei, der durch die Zugleder (77, Abb. 3) in Richtung Kurvenradmitte bewegt wird. Das unter der Einbauplatte gelagerte Tragstück (27, Abb. 9) ist mit dem Stellhebel (S3, Abb. 9) gekoppelt und überträgt die Einwärtsbewegung des Stellhebels auf den Anschlag (76, Abb. 9), der mit dem Tastam (15, Abb. 10) in Eingriff sieht und diesen in Richtung Plettenteller führt.

Unmitteliber nach Beendigung der Einwärtsbewegung des Testames erfolgt der Pittenbewürt, wobel durch 25 und 30 cm Schalliplatten der Testarm durch die fallende Schalliplatte entsprechend ihrem Durchmesser nach außen abgedrängt wird. Durch diese Auswärtsbewegung wird der Anschlag (76, Abb. 9) vom Testarm in gleicher Welse mitgenommen, so das die dem Schalliplatten-Durchmesser entsprechende Stufe des Anschlages in den Bereich der Nase (R 8 Abb. 9) des Segmentes zu liegen kommt.

Bei der Verwendung des Gerätes als automatischer Plättenspieler erfolgt die Schallplatten-Größenabtastung durch die Tastrolle (21, Abb. 10) des Tastarmes, welche bei der Einwärtsbewegung an den Außenrand der 25 und 30 cm Schallplatten anschlägt.

Das hierzu notwendige Anheben des Tastarmes wird durch die Hubschiene (55, Abb. 9) ausgeführt, die nur beim Einzelspiel vom Umlenkhebei (14, Abb. 5) betätigt wird.

Abb. 10a, 10b = Betrieb als Plattenwechsler

Abb. 10c = Betrieb als autom. Plattenspieler





Abb. 10



4. Justieranleitung

Tonarm-Höhensteuerung

(auf die Schallplatte)

(über der Stütze)

Mit Regulierschraube R 4 auf den erforderlichen Wert (ca. 5-6 p) einstellen. Tonarm-Auflagekraft

Auflagekraft vergrößern:

Regulierschraube im Uhrzeigersinn drehen.

Auflagekraft verkleinern:

Regulierschraube entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn drehen.

der Lappen (R 6) parallel zur Segmentoberfläche liegt.

Die Verdrehung der Lagerachse um eine Rastkerbe verändert die Auflagekreft um ca. 0,5 p.

Durch Auf- oder Abbiegen des Lappens (R 6) des Haupthebels (12) bei Kurvenrad (19) in

Nullstellung. Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ca. 3 bis 4 mm über die Stößeloberkante läuft und

Durch Blegen des Winkels (R 8) des Segmentes (20). Tonarm-Aufsetzpunkt

Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ca. 2 bis 3 mm vom Schallplattenrand entfernt

aufsetzt.

Tonarm-Stellung Segment (20) nach Lösen der beiden Zylinderschrauben (R 9) verdrehen.

Einstellung ist richtig, wenn der Stößel (58) beim Absenken des Tonarmes in die Aussparung

des Tonarmes hemmungsfrei einläuft.

In der Nullstellung des Kurvenrades (19) durch Biegen der Blattfeder (am Haupthebel 12) Tonarm-Kupplung (-Bremse)

die erforderliche Transport- und Bremswirkung einrichten.

Einstellung ist richtig, wenn in Nullstellung des Kurvenrades (19) der Abstand zwischen dem Steuerpimpel der Blattfeder und der Friktionsfläche des Segmentes (20) ca. 0,5 mm beträgt.

(Die Friktionsfläche des Segmentes (20) ist unbedingt fettfrei zu halten.)

Starthebel-Einstellung Durch Biegen des Winkels (R 10) der Schalterplatte (16).

Einstellung ist richtig, wenn der Startbolzen (am Kurvenrad), bei Drehung des Kurvenrades

(19), den Starthebel (16a) um ca. 0,5 mm verdrängt.

Einschalten des Federschalters Mit Exzenterschraube (R 2).

(nur bel Betrieb als Einstellung ist richtig, wenn beim Drücken der Starttaste der Einschaltwinkel (61) im Schlitz Plattenwechsler)

des Starthebels (16a) ohne Spiel und ohne Spannung anliegt.

Hub des Wechselbolzens Mit Exzenterschraube (R 1).

(für Plattenabwurf) Einstellung ist richtig, wenn die drei Stützen der Wechselachse vollständig eingezogen werden und bei weiterer Drehung des Kurvenrades ein Überhub von ca. 0,3 mm zwischen

Abwurfkurve und Rolle der Abwurfwippe entsteht.

Ansprechpunkt des Abstellers Mit Exzenterschraube (R 3).

Einstellung ist richtig, wenn das Gerät im Bereich des Schallplatten-Durchmessers 122-128

mm abschalten kann.

(Zur Prüfung dieser Einstellung wird eine Spezial-Schallplatte z. B. Deutsche Grammophon

Gesellschaft Nr. 329013 empfohlen.)

Endabstellung Durch Biegen des Umstellhebels (26) an der Stelle R 7.

> Einstellung ist richtig, wenn der Umstellhebei (26) bei verriegelter und mit einer Schallplatte beschwerten Wechselachse, am Steuerbolzen des Umlenkhebels (14) mit ca. 0,5 mm Abstand

> vorbeiläuft (Wechselvorgang); bzw. ohne aufgelegte Schallplatte einen Eingriff von ca.

1 mm hat (Endabstellung).

Durch Biegen am Steuerstück (R 11) des Starthebels (16a). Stoppschaltung

Einstellung ist richtig, wenn bei gedrückter Stopptaste und Drehen des Kurvenrades (19)

das Steuerstück (R 11) in den äußeren Bolzen des Umlenkhebels ca. 0,5 mm eingreift.

Durch Drehen der Regulierschraube (R 5). Stellung der Tastrolle

(auf dem Tastarm) Einstellung ist richtig, wenn beim Abtasten einer 25 cm-Schallplatte der Abstand zwischen

Schallplatte und Oberkante der Tastrolle (21) ca. 0,5 mm beträgt.





Abb. 12 (von unten)




5. Schmieranweisung (siehe Abbildungen Seite 9)

Das Gerät wird bei der Montage an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend mit Schmierstoffen versehen. Ein Ergänzen der Schmiermittel ist bei normalem Gebrauch des Wechslers erst nach etwa 1—2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motor und Reibradgetriebe) mit Olspelcherbuchsen (Sinterlagen) versehen sind.

Legerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmiermitteln versehen werden. Wichtig ist, daß keinerleit Fettstoffe auf die Friktionsflächen des Reibrodgetriebes (unter dem Plattenteller) oder die Antribesoriel (130) kommen, weil sonst ein Schlught in der Kraftibertragung entstehen würde.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:



Bei der Vermengung unterschiedlicher Schmlermittel treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmlerpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der oben angegebenen Original-Schmlerstoffe.


6. Einbauanleitung

Das Chassis ist nach den Maßangaben der umstehenden Sklizze (Abb. 13) einzubauen. Das Montagebreit soll mindestens 385 x 315 mm groß und 16—18 mm stark sein. Es wird zweckmäßig als Rahmen ausgebildet.

Um Erschütterungen vom Laufwerk fernzuhalten und zur Vermeidung von akuslischer Rückkopplung ist das Chassis mit 4 Federaufhängungen versehen. Bei der Montage des Gerätes greifen die Federtöpfe in die vorgesehenen Bohrungen des Werkbrettes ein und werden von unten festgeschraubt.

Zur Verhütung von Beschädigungen an eingebauten Geräten während eines Transportes ist das Chassis mittels der Transportsicherungsschrauben auf dem Werkbreit zu arreitieren. Beim Einschlagen der Muttern von unten an den mit (A) bezeichneten Behrungen ist es empfehlenswert, die Muttern mit den durch die Löcher geführten Schrauben oder durch Gewindebotzen zu zentrieren.

Es ist ferner darauf zu achten, daß bewegliche Teile des Chassis weder -an der Gehäusewand noch am Ausschnitt des Montagebrettes anstößen, also in ihrer Funktion nicht behindert werden. Auch ist das Gehäuse sorgfältig von allen anhaftenden Hotzsplittern etc. zu befreien.



nach oben 155 mm, nach unten 71 mm

A == Einschlagmutter (Bohrung für Transportsicherungsschrauben)

B = Bohrung für Federaufhängung

Der Kreis bezeichnet den Außenrand einer aufgelegten 30 cm - Schallplatte.

7. Fehlersuchtabelle


(Die angeführten Positionsnummera beziehen sich auf die Angaben der nachstehenden Ersatztelleliste.)


Erschelnung	Ursache	Beseltigung
Start		
Wechsler läuft nach Anschluß und Drücken der Starttaste nicht an	a) Federschalter (18) hat keinen Durchgang	a) Federschalter (18) austauschen
	b) Federschalter (18) wird nicht betätigt	b) Einschaltwinkel (61) mit Regulierschraube (R 2, Abb. 12) nachjustieren
Wechsler läuft trotz Stromanschluß und einwandfreiem Federschalter nicht an	Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen	Spannungswähler (7) ist in der betreffenden Stellung nicht eingerastet Einstellung berichtigen I
Motor läult, Tonarm und Plattenteller bleiben in Ruhe	Drehzahlschalter steht auf Null (Transportstellung)	Mit Schalttaste (72) erforderliche Plattenteller-Drehzahl einstellen
Wechster läuft und schaltet nach dem Aufsetzen des Tonarmes auf die Schallplatte ab	Stößel (58) bleibt in Ruhestellung	Zugfeder (63) überprüfen (evti. eustauschen)
Plattenteiler dreht sich — Fonarm bleibt auf der Stütze	a) Einfallfeder des Kurvenrades (19) ist defekt	a) Kurvenrad (19) austauschen
ioliami pielot au der Stutze	 b) Zugfeder (81) des Starthebels (16a) ist defekt oder nicht vorhanden 	b) Zugleder (81) ersetzen
Fonarm setzt nicht am Rande der Schällplätten auf	a) Justierung des Tonarmes stimmt nicht	a) Winkel (R 8, Abb. 12) des Segment (20) nach Justieranleitung biegen
er berangiatier dat	 b) Schallplatte entspricht nicht der Norm 	b) Normgerechte Schallplatten verwenden
Betrleb		
Schallplatten werden nicht abgeworfen	a) Abwurfwippe (5) hat zu kielnen Hub b) Wechselachse ist nicht verriegelt	a) Exzenter (R1, Abb. 12) nachreguller b) Wechselachse nach Einstecken in die Mittelachsbohrung bis zum Anschlag drehen
	c) Wechselachse ist defekt	c) Wechselachse austauschen
Plattenteller verilert im Moment des Plattenabwurfes an Geschwindigkeit	Abwurfwippe (5) hat zu großen Hub	Exzenter (R1,Abb.12) nachregulier
Plattenteller erreicht nicht die erlorderliche Drehzahl	a) Abwelchung der Netzfrequenz	 a) Netzfrequenz pr üfen und evti. Antriebsrolle (130) m it Plus- ode Minusmaß verwenden (wird auf Anforderung geliefert)
	b) Schlupf im Reibradgetriebe	b) Friktionsflächen des Reibradgetriebes (110, 111, 112, 112a, 126, 130) von Öl und Fett reinigen. Räder mit Verschleß- erscheinungen austauschen
	 c) Lagerreibung im Motor und Reibradgetriebe 	 verharzte Lagerstellen im Motor oder Reibradgetriebe reinigen i

Erschelnung	Ursache	Beseitigung
Nach Drücken der Stopptaste und	Normale Funktion	Siehe Funktionsbeschreibung
erneutem Start föllt je eine Schallplatte Nach Abspielen eines Stapels Schallplatten unterschiedlicher Größen und erneutem Start setzt der Tonarm nicht in der Einlaufrille der obersten Schallblatte auf	Normale Funktion	Bei Einzelspiel nur eine Schallplatte auflegen
Tonarm läuft nach Abspielen einer Schallplatte dauernd in der	a) Normgerechte Auslaufrille ist nicht vorhanden	a) Schallplatte austauschen
Auslaufrille	b) Abstellhebel (H, Abb. 6) bleibt am Kurvenrad (19) kleben c) Abstellhebel oder Einfallieder (F, Abb. 6) am Kurvenrad (19) wurde beim Aufsetzen des Plattenteilers verbogen	 b) Kurvenrad (19) und Abstellhebel reinigen c) Abstellhebel und Einfallfeder bei abgenommenem Plattenteller richten oder Kurvenrad kpl. austauschen
Aufsetzpunkte auf Stößel (58) und Schalfplatte sind ungenau	Friktionsfläche des Segmentes (20) nicht fettfrei	Segment (20) und Steuerpimpel an der Blättfeder des Haupthebels (12) mit fettlösendem Mittel gründlich reinigen.
Die letzte Schallplatte eines Stapels wird laufend wiederhoft	Der Eingriff zwischen Umstellhebel (26) und Umlenkhebel (14) ist zu gering	Umstellhebel (26) nach Justieranleitung biegen
Gerät stellt nach jeder gespielten Schallplatte ab	Der Eingriff zwischen Umstellhebel (26) und Umlenkhebel (14) ist zu tief	Umstellhebel (26) nach Justieranleitung biegen
Nach dem Fallen einer 30 cm-Schallplatte setzt der Tonarm am Aufsetzpunkt der 25 cm-Schallplatte auf	Zugfeder (77) nicht einwandfrei	Zugfeder (77) austauschen
Motor schaltet nach dem Absenken des Tonarmes auf die Stütze — trotz einwandfreiem Netzschalter — nicht ab	Kondensator (142) ist defekt	Kondensator (142) austauschen -
Tonwiedergabe		
Wiedergabe Ist unbefriedigend und verzerrt	a) Anpassung stimmt nicht	 a) Der Tonabnehmer-Eingang des Wiedergabe-Verstärkers muß für jeden der beiden Kanäle einen Abschluß- widerstand von ca. 1 Megohm aufweisen
	b) Abtastspitzen der Nadel sind abgeschliffen oder abgesplittert c) Tonabnehmer-System ist beschädigt	b) Abtastnadel erneuern c) System ersetzen
Bei der Wiedergabe und besonders bei Betätigen einer Baß-Anhebung tritt ein Heulton auf	Effekt der akustischen Rückkopplung	Federaufhängung (10) auf Funktion prüfen. Chassis muß frei aus- schwingen können. Kabel dürfen

prüfen. Chassis muß frei ausschwingen können. Kabel dürfen nicht angespannt sein

8. Explosionsdarstellung Abb. 14, Teile über der Platine






9. Ersatzteile

1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 0 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 A - U 249 128 - U 249 128 - U 249 128 - U 249 120 - U 2088 120 - U 2088 120 - U 2088 120 - U 110 120 - U 170 12	Platine mit Kinematik	
2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 1112 3 14 15 16 6 7 17 18 19 20 1 22 21 22 22 22 22 22 22 23 3 3 1 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 7	128 - U 24 128 - U 28 120 - U 17	Scholistück kpl. Scholistück kpl. Toksihliched paw 2 kpl. Wechselachse AW 2 kpl. Wechselachse AW 2 kpl. Wechselachse AW 2 kpl. Wechselachse Kpl. Spannungswähler kpl. ohne Kondensator Plattenteller kpl. Netzkabel kpl. Pederaufhängung kpl. (1 Satz = 4 Stück) Tederaufhängung kpl. (2 Satz = 4 Stück) Wechselbolzon kpl. Haupinebel kpl. Haupinebel kpl. Haupinebel kpl. Tastarm kpl. Schalterplatte kpl. Schalterplatte kpl. Schalterplatte kpl. Schalterplatte kpl. Schalterplatte kpl. Schalterplatte kpl. Segment kpl. Segment kpl. Tastsrolle kpl. Segment kpl. Tastsrolle kpl. Segment kpl. Tastsrolle kpl. Lagerbrücke kpl. Intrastrolle kpl. Intrastrol	
3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 111 112 115 115 115 115 115 115 115 115	12 C. U 208 1 12 D. U 401 12 D. U 410 12 D. U 410 12 D. U 410 12 D. U 140 12 D. U 170 12 D	Wechselachse AW 2 kpl. Abourtivityse kpl. Spanningswith kpl. ohne Kondensator Spanningswith kpl. ohne Kondensator Spanningswith kpl. Netzkabel kpl. Netzkabel kpl. Spanningswith kpl. Netzkabel kpl. Spanningswith kpl. Schalterplate kpl. Schalterplate kpl. Spanningswith kpl. Spanni	
4 5 6 7 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 C. U 208 1 12 D. U 401 12 D. U 410 12 D. U 410 12 D. U 410 12 D. U 140 12 D. U 170 12 D	Wechselachse AW 2 kpl. Abourtivityse kpl. Spanningswith kpl. ohne Kondensator Spanningswith kpl. ohne Kondensator Spanningswith kpl. Netzkabel kpl. Netzkabel kpl. Spanningswith kpl. Netzkabel kpl. Spanningswith kpl. Schalterplate kpl. Schalterplate kpl. Spanningswith kpl. Spanni	
5 6 7 8 9 9 110 111 123 144 155 166 17" 18 19 19 122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	12 D - U - 60 12 D - U 1110 12 D - U 1120 13 D - U 140 12 D - U 140 12 D - U 176 12 D - U 176 12 D - U 404 12 E - U 107	Abovurivipipe kpl. Kurzachileber kpl. Spamungswähler kpl. ohne Kondensator Spamungswähler kpl. Neltzkabel kpl. Federaufhängung kpl. (1 Satz = 4 Stück) Tonobnehmerkabel kpl. Haupithebel kpl. Haupithebel kpl. Umlen/hebel kpl. Tonobnehmerkabel kpl. Schalterphalte kpl. Hillerhiebel kpl. Schalterphalte kpl. Starlitebel kpl. Hi-Fi-Plattenteller kpl. Federschalter kpl. Segment kpl. Testrolle kpl. Jakovurenzd kpl. Abdeckung kpl. Abdeckung kpl. Abdeckung kpl. Jakoviripitalistick kpl. Lagerbrücke kpl. III Kugellager Lumstellhebel kpl. Tragstück kpl.	
6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	12 D - U110 12 D - U119 12 D - U119 12 D - U130 11 D - U140 12 D - U140 12 D - U140 12 D - U411 13 D - U411 14 D - U411 15 D - U411 16 D - U411 17 D - U411 17 D - U411 17 D - U411 17 D - U411 18 D -	Spannungswähler kpl. ohne Kondensetor Plattenteller kpl.	
7 8 9 10 111 115 116 115 116 116 117 118 119 118 119 119 119 119 119 119 119	12 D - U 119 12 D - U 1130 12 D - U 1140 12 D - U 1140 12 D - U 1140 12 D - U 1170 12 D - U 404 12 D - U 404 12 E - U 70 12 E - U 27 12 E - U 27 12 E - U 27 12 E - U 205 12 E - U 207 12 E -	Spannungswähler kpl. ohne Kondensetor Plattenteller kpl.	
8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 17 18 19 19 20 1 22 25 26 27 27 27 28 29 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	12 D - U 130 12 D - U 140 12 D - U 411 12 E - U 16 12 E - U 17 12 E - U 12 12 E - U 10 12 E - U 12 12 E - U 20 13 E - U 20 14 E - U 20 15 E - U 20 16 E - U 20 17 E - U 20 18 E - U 20	Pilatonteller kpl. 1	
9 110 111 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 12 22 22 22 24 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37	12 D. U 140 12 D. U 170 12 E. U 170 12 E. U 7 12 E. U 7 12 E. U 17 13 E. U 17 14 E. U 17 15 E. U 17 16 E. U 17 17 18 E. U 17 18	Netzkabel kpl. 1 Federaufhängung ink (r. Satz = 4 Stück) 4 Federaufhängung ink (r. Satz = 4 Stück) 1 Federaufhängu	
10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 17 18 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 D - U 170 12 D - U 176 12 D - U 176 12 D - U 404 11 2 E - U 411 12 E - U 411 12 E - U 10 12 E - U 10 12 E - U 12 12 E - U 10 12 E - U 12 12 E - U 216 12 E - U 216 12 E - U 25 12 E - U 200 12 E - U	Federauthängung kpl. (1 Satz = 4 Stück)	
111 12 13 14 15 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 12 22 22 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31 32 29 33 33 34 35 35 35 36 37	12 D - U 476 12 D - U 401 12 D - U 50 12 D - U 5	Ionabnehmerkabel kpl. Haupinbeble kpl. 1 Haupinbeble kpl. 1 Umlenkhebel kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Strimbebl kpl. 1 Strimbebl kpl. 1 Hi-Fi-Politenteller kpl. 1 Hi-Fi-Politenteller kpl. 1 Strimbebl kpl. 1 Fastor kurvenrad kpl. 1 Fastrolle kpl. 1 Fastrolle kpl. 1 Fastrolle kpl. 1 Fastrolle kpl. 1 Inbauplatte kpl. 1 Institute kpl. 2 Institute kpl. 2 Institute kpl. 2 Institute kpl. 3 Institute kpl. 4 Institut	
122 113 144 115 115 126 127 128 129 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	12 D - U 404 1 12 D - U 411 1 12 E - U 411 1 12 E - U 6 1 12 E - U 10 1 12 E - U 10 1 12 E - U 12 1 12 E - U 21 12 E - U 27 12 E - U 27 12 E - U 27 12 E - U 20 12	Haupindole kpl.	
13 14 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 D - U 411 12 E - U 10 12 E - U 25 12 E - U 35 12 E - U 35 12 E - U 200 12 E	Wechselbolzen kpl. 1 Untenkhebel kpl. 1 Tastarm kpl. 1 Tastarm kpl. 1 Starthebel kpl. 1 Starthebel kpl. 1 Hi-F-Platistenteller kpl. 1 Kurchall kpl. 1 Kurchall kpl. 1 Kurchall kpl. 1 Kurchall kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Schrilkappel kpl. 1 Tastrolle kpl. 1	
14 15 16 16 17 18 19 20 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 30 31 32 33 34 35 33 35 36 37	12E - U 7 12E - U 7 12E - U 17 12E - U 17 12E - U 12 12E - U 216 12E - U 216 12E - U 27 12E - U 27 12E - U 27 12E - U 28 12E - U 208 12E -	Umlenkhebel kpl. 1 Tastarm kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Hi-Fi-Plattenteller kpl. 1 Federschalter kpl. 1 Kurvenrad kpl. 1 Segment kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Einbauplatte kpl. 1 Einbauplatte kpl. 1 Einbauplatte kpl. 1 Lagerbrücke kpl. 1 Lagerbrücke kpl. 1 Lagerbrücke kpl. 1 Tragstück kpl. 1	
15 14 16 16 16 17 17 18 18 19 20 12 12 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37	12E - U - 10 12E - U - 10 12E - U - 12 12E - U - 12 12E - U - 25 12E - U - 25 12E - U - 35 12E - U - 36 12E - U - 20 12E - U - 30 12E - 35 3644	lastarm kpl. 1 Schalterplatte kpl. 1 Starthebel kpl. 1 Hi-F-Platistenteller kpl. 1 Hi-F-Platistenteller kpl. 1 Kurvenzad kpl. 1 Kurvenzad kpl. 1 Respensive kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Tastrolle kpl. 1 Lagerbrücke kpl. 1 Lagerbrücke kpl. mit Kugeilager 1 Lugerbrücke kpl. mit Kugeilager 1 Umstellhebel kpl. 1 Tragstück kpl. 1 Tragstück kpl. 1 Schaltkappe kpl. 1	
166 17* 18 18 19 20 21 22 25 24 27 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12E - U 10 12E - U 12 12E - U 216 12E - U 25 12E - U 25 12E - U 35 12E - U 38 12E - U 38 12E - U 203 12E - U 204 12E - U 207 12E - U 208 12E - U 207 12E - U 208 12E - U 209 1	HH-F-Platination (pt). History (pt)	
166 117* 18 19 210 221 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 33 3 34 355 36 37	12E - U 22 12E - U 22 12E - U 25 12E - U 27 12E - U 35 12E - U 38 12E - U 205 12E - U 206 12E - U 214 13E - U 214 13E - U 214 13E - U 214 13E - U 215 12E - U 216 12E - U 217 12E - U 217 12E - U 218 12E - U 218	HH-F-Platination (pt). History (pt)	
17* 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37	12E - U 216 12E - U 25 12E - U 25 12E - U 35 12E - U 35 12E - U 30 12E - U 200 12E - U 20	Segment kpl. Tastrolle kpl. Elihasuplatle kpl. Elihasuplatle kpl. Abdeckung kpl. Verrlegelungstildk kpl. Lagebrütike kpl. ml. Kugellager Umstellhebel kpl. Tragstildk kpl. Schalkappe kpl. Schalkappe kpl.	
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 278 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12E - U 25 12E - U 37 12E - U 36 12E - U 38 12E - U 203 12E - U 203 12E - U 209 12E - U 209 12E - U 209 12E - U 214 12E - U 218 12E - U 218 12E - U 218 12E - U 318 12E - U 3	Segment kpl. Tastrolle kpl. Elihasuplatle kpl. Elihasuplatle kpl. Abdeckung kpl. Verrlegelungstildk kpl. Lagebrütike kpl. ml. Kugellager Umstellhebel kpl. Tragstildk kpl. Schalkappe kpl. Schalkappe kpl.	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 27 12 E - U 36 12 E - U 38 12 E - U 200 12 E - U 203 12 E - U 205 12 E - U 205 12 E - U 209 12 E - U 209 12 E - U 212 13 D - Aust. A 11 A - 92 12 A - 92 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 50 12 B - 364	Segment kpl. Tastrolle kpl. Elihasuplatle kpl. Elihasuplatle kpl. Abdeckung kpl. Verrlegelungstildk kpl. Lagebrütike kpl. ml. Kugellager Umstellhebel kpl. Tragstildk kpl. Schalkappe kpl. Schalkappe kpl.	
20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 36 12 E - U 38 12 E - U 20 12 E - U 203 12 E - U 203 12 E - U 208 12 E - U 209 12 E - U 214 13 D - Aust. A 10 12 A - 92 12 B - 40 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 364	Segment kpl. Tastrolle kpl. Elihasuplatle kpl. Elihasuplatle kpl. Abdeckung kpl. Verrlegelungstildk kpl. Lagebrütike kpl. ml. Kugellager Umstellhebel kpl. Tragstildk kpl. Schalkappe kpl. Schalkappe kpl.	
21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	12 E - U 38 12 E - U 200 12 E - U 203 12 E - U 203 12 E - U 208 12 E - U 208 12 E - U 212 12 E - U 214 13 D - Aust. A 11 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 354	Idistrolle Xpl.	
23 24 25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12E - U 200 12E - U 203 12E - U 203 12E - U 208 12E - U 208 12E - U 209 12E - U 214 13 D - Aust. A 11 A - 10 12 A - 92 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurfeäule AS A	
23 24 25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 203 12 E - U 205 12 E - U 208 12 E - U 209 12 E - U 212 12 E - U 212 13 D - Austi A 11 A - 10 12 A - 92 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 354	Abwurfeäule AS A	
24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	12 E - U 205 12 E - U 208 12 E - U 209 12 E - U 212 12 E - U 214 13 D - Ausl, A 11 A - 10 12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 354	Abwurfeäule AS A	
25 26 27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 208 12 E - U 209 12 E - U 212 12 E - U 214 13 D - Aust. A 11 A - 10 12 A - 92 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurfeäule AS A	
27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 214 13 D - Aust, A 11 A - 10 12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurfeäule AS A	
27 27a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 214 13 D - Aust, A 11 A - 10 12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurfeäule AS A	
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	12 E - U 214 13 D - Aust, A 11 A - 10 12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurfeäule AS A	
29 30 31 32 33 34 35 36 37	13 D - Ausf. A 11 A - 10 12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Abwurtsäule ÅS 6 1 Zugfeder für Hubschiene 1 Federscheibe 6 Kabelscheile 3 Gewindebolzen 1 Buchse 1 Buchse 1	
30 31 32 33 34 35 36 37	12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Zugfeder für Hubschiene 1 Federscheibe 6 Kabelschelle 3 Gewindebolzen 1 Buchse 1	
31 32 33 34 35 36 37	12 A - 92 12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Federscheibe	
32 33 34 35 36 37	12 A - 325 12 B - 40 12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Kabelschelle 3 Gewindebolzen 1 Buchse 1 Typicales 2	
33 34 35 36 37	12 B - 50 12 B - 135 12 B - 364	Gewindebolzen 1 Buchse 1	
34 35 36 37	12 B - 135 12 B - 364	Buchse	
35 36 37	12 B - 364	Tugfodor 2	
36 37	12 B - 364		
37		Abdeckpimpel	
37	12 6 - 224	Druckfeder für Wechselbolzen	(C) (C)
	12 C - 294		1/2 22
38	12 C - 297 12 D - 36 12 D - 57 12 D - 70		
39	12 D - 36	lacerofeiler für Kurvenrad	
40	12 D - 57	Schnappfeder	
41	12 D - 70	Zugfeder für Absteller	0.00
42	12 D - 96 L	Schiappfeder 1 Zugleder für Absteller 1 Zugleder für Umstellhabel 1 Achse für Abwurfwippe 1 Kabelbliker 1	100000
43	12 D - 102	Achse für Abwurfwippe	
44 45	12 D - 167		
45	12 D - 169	Auflagepfeiler	
46	12 D - 184	Schraubbolzen	
47 48	12 D - 194 12 D - 212	Schraubbolzen	
48	12 D - 212 12 D - 300	Achse für Haupthebel	
49	120 - 300	Schalterkabel	
50	12 D - 402	DUAL - Schild	
51 52	12 D - 407 12 D - 414	Lagerbock für Haupthebel	
52	12 D - 414	DUAL - Schild 1 Lagerbock für Haupthebel 1 Wechselbolzen 1 Stellhebel 1 Abstandshuchse	
53 54	12 E - 11 12 E - 12	Stellnebel	
55			11000
56	12 E - 16 12 E - 31	nuoscillene	
57	12 E - 33	Startschleber	
57a	12 E - 34	Magneterilek	
58	12 E - 36	Magnetstück	- 13
59	12 E - 37	Schalthohal für Foderschalter	
60	12 E - 40	Rillenachse für Start	
61	12E - 44	Rillenachse (ür Start	
62	12 E - 49	Abstellschiene	
63	12 E - 51	Zunfeder für Federschalter	
64	12 E - 55	Zugleder für Federschalter	100
65	12 E - 56	Haltedraht 1	1000
66*	12 E - 213	Plattentellerbelag für Hi-Fi-Plattenteller	
67	12 E - 203	Typenschild	1
67 68	12 E - 211	Plattentellerbelag	
69	12 E - 212	Tellerscheibe	1000
70	12 E - 214	Sprengring	113 5 15 1
72	12 F - 216	Schalttaste	
73	12 E - 217	Drehzahlschild	
73 74	12 E - 217 12 E - 218	Start-Stop-Schild	
75	12 E - 219	Drucktaste	
76	12 E - 222	Anschlag	
77	12 F - 223	Zugfeder für Stellhebel / Tragstück	
78	D 402/20	Schaltdraht	
79	3 57 nf/26	Isolierschlauch	1 10 00 00
80	4040/40	Gummitiille	
81	5933/11	Zugleder für Starthebel	111111
82*	12 E - D 50	Bedlenungsanleitung viersprachig	
90	447 11 70	Tonarm	
90	14 J - U 32	Stereo - Kristali - TA - System CDS 620 / 4 / 45 kpl. mit Abtastnadeln DN 4 und DN 45	

Pos.	B-Nr.	Bezeichnung	Anzahi pro Gerät
91 92	14 J - U 84 14 J - U 132	Stecker kpl. für TA - System Tonabnehmerkopf 0 kpl. mit Stereo-Kristall-TA-System CDS 620/4/45 und Abtastnadeln DN 4 und DN 45	1
93	15 L - U 6 15 L - U 11	Lagerbock kpl	1 1
94 95	15 L - U 11 15 M - U 1	TA-Schiebekopf ohne System Tonarm kpl.	1
96 97	15 M - U 5 15 M - U 6	Tonarmlagerung	1
98 98a	14] - 8 14] - 13	System - Haltefeder	1
99 100	15 G - 76	Kontaktbrücke für TA - System Druckfeder Verriegelungsknopf	1
101	15 L - 4 15 L - 17	Lagerwinkel Schenkelleder	1
102 103	15 L - 24 15 L - 27	Schenkelfeder Hebebolzen (3-rillig)	1 1
110	12 B - U 42	Motor Vermittiungsrad 78 kpl.	
111 112	12 B - U 44 31 E - U 86	Vermittlungsrad 45 kpl. Vermittlungsrad 35 kpl. Vermittlungsrad 16 kpl.	1
112a	31 G - U 60		1
113 114	31 F - U 19 31 F - U 30	Anker	1 1
115 116*	31 F - U 32 31 G - Aust. A	Lagerbrücke unten kpl. Lagerbrücke oben kpl. Motor kpl. mit Getriebe Motor mit Antriebsrolle	1
117 118	31 G - U 3 31 G - U 4	Motor mit Antriebsrolle Stator kpl.	
119	31 G - U 44	Motorplatte kpl	1
120 121*	31 G - U 46 31 G - U 48	Wippe kpl. Schaltsegment kpl. mit Vermittlungsrädern	1
122	31 G - U 50 31 G - U 64	Schaltsegment Abheber kpl.	1
125 L 126	31 G - U 68 31 G - U 72	Schwenkhebel kpl	1
127 C	11 A - 10 11 C - 138	Treibrad Zugfeder Gleitscheibe	1
129	12 B - 86	Sicherungsscheibe	5 5
130 131	31 B - 50 31 G - 45	Antriebsrolle Motorpfeiler	1 2
132 133	31 F - 59 31 F - 61	Ansatzschraube	2 2 1
133a 134	31 G - 68 31 G - 74	Ansatzschraube Winkel Auflagepfeiler kz. Schubhebel Schutzscheibe Isolierschlauch	1
135 136	31 F - 78 J 60 sw/60	Schutzscheibe	2
			1
140 141	4000/150 4000/200	Stahlkugel 1,5 mm Ø	18 14
142 143	4020/64 4103/27	Kondensator 0,1 μF 250 V ~ Lötöse	1
144 145	4103/29 4650/1,2	lätäse	1
146	4650/1,5 4650/2,3	Idealscheibe 1,2 DIN 6799 Idealscheibe 1,5 DIN 6799 Idealscheibe 2,3 DIN 6799	1 3
148	4650/3,2		8 8
149 150	4650/4 4650/6	Idealscheibe 4 DIN 6799 Idealscheibe 6 DIN 6799	2
151 152	4680/4,2/8d 4680/5,2/10a	Sicherungsscheibe gewölbt Sicherungsscheibe gewölbt Greifring G 4×0,8 Greifring G 8×1	1
153 154	4693/4 4693/8	Greifring G 4 x 0,8	1
155	L 3/5 a	Linsenschraube AM 3 x 5	1 2
156 158	LSK 3/6a M 2,6/4 b	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 6 . Mutter BM 2,6	4 2
159 160	M 3/4 M 3/7 a	Mutter M 3	2
161 162	M 4/2 6 k 4/4	Mutter BM 4 Schraube M 4 x 4	4 2
163 164		Mutter BM 4 Schraube M 4 x 4 Schraube AM 3 x 5 Zylinderschraube AM 2,6 x 5	1
165 166	Z 2,6/5a Z 3/3c Z 3/4d Z 3/4,5a	Zylinderschraube AM 3 x 3	1
167	Z 3/4,5a	Zylinderschraube AM 2,6 x 5 Zylinderschraube AM 3 x 3 Zylinderschraube AM 3 x 4 Zylinderschraube AM 3 x 4,5 Zylinderschraube AM 3 x 4,5	3 4
168 169	Z 3/5a Z 3/6 b	Zylinderschraube AM 3 x 6	2
170 171	Z 3/14a Z 3,5/7d	Zylinderschräube AM 3 X14	4 2
172 173	Z 4/8a Z 4/18a	Zylinderschraube AM 4 x 8	3
174 175	2.1/5/0.5 St	Scheibe	1
176	3,2/8/0,5 St 3,2/10/0,5 St	Scheibe	2 2
177 178	3,2/18/1 St 3,2/20/1 St	Scheibe	1 4
180 181	4,2/14/2 St	Scheibe . Transportsicherung kpl. bestehend aus:	3
	4,2/10/0,5 PS 12 A - 412	Scheibe	2 2
	LS 4/38 b	Linsensenkschraube	2 2
		17	

Motorseite



Tonabnehmerseite

